

簡易マニュアル

デジタルビデオレコーダ RTC041/RTC081/RTC162

外観の特徴



RTC041/RTC081

- 本体の色は黒です。
- 本体左上に「CNB」のロゴがあります。
- USBポートが1つあります。
- 中央部にシルバーのボタンが7つ付いています。



RTC162

- 本体の色は黒です。
- 本体左側に「CNB」のロゴがあります。
- USBポートが1つあります。
- 本体中央部に数字のボタン等が付いています。

電源を入れる

全機種共通

1. 電源アダプターを背面端子に接続します。
少しすると、接続されたモニターにメイン画面が表示されます。
メイン画面が見えるまで数分かかります。

電源を切る

全機種共通

- ① マウス右クリックでメニューを表示します。
- ② 「メニュー」を選択します。
- ③ メインメニューが表示され「シャットダウン」を選択します。
画面に「ただ今、安全に電源の取り外しができます。」と表示が出たら電源アダプターを取り外します。



注意

正常に電源を終了しない場合は故障の原因となる場合があります。

前面パネルの名称および機能

RTC041/RTC081



- | | |
|-------------|----------------|
| ① 電源ランプ | ⑦ 録画ボタン |
| ② HDDランプ | ⑧ 再生ボタン |
| ③ バックアップランプ | ⑨ 逆再生ボタン |
| ④ ネットワークランプ | ⑩ 早送りボタン |
| ⑤ 再生ランプ | ⑪ メニューボタン |
| ⑥ 録画ランプ | ⑫ バックアップボタン |
| | ⑬ 停止 / ESC ボタン |
| | ⑭ カーソル(上下左右) |

RTC162



- | | |
|-------------|---------------|
| ① 電源ランプ | ⑦ 数字ボタン |
| ② HDD ランプ | ⑧ メニューボタン |
| ③ バックアップランプ | ⑨ バックアップボタン |
| ④ ネットワークランプ | ⑩ 録画ボタン |
| ⑤ 再生ランプ | ⑪ 逆倍速ボタン |
| ⑥ 録画ランプ | ⑫ 検索ボタン |
| | ⑬ 再生ボタン |
| | ⑭ 倍速ボタン |
| | ⑮ 停止ボタン |
| | ⑯ カーソル (上下左右) |

再生 録画した映像を検索・再生する

全機種共通

①検索画面を表示します。

ライブ画面から再生を行う場合、3つの方法があります。

本体で操作

前面パネルの【MENU】ボタンを押します

リモコンで検索


リモコンの【SEARCH】ボタンを押します

マウスで検索


右クリックしてメニューを出し
その中から【検索】を選択します



5分前のデータを素早く再生できます




右クリックでメニューを表示し右図の【再生】を選択すると、現在の時間より5分前のデータが再生されます。




②日付を選択します。

録画データがある日付は白枠で囲われます。
再生したい日付を選択し、「検索」ボタンを選択します。



③時刻を選択します。

赤で囲んでいる開始時間に直接再生したい時間を入力します。
または、青で囲んでいる部分から再生させたい時間にマウスカーソルを合わせてクリックします。



④再生を選択します。


日付・時刻を選択したら赤で囲んでいる再生ボタンを選択すると再生が始まります。



⑤再生が始まります。

右図が再生画面です。
画面下部のボタンを使用し、分割、再生速度などを変更します。

ボタンの説明



- ①一時停止
- ②停止
- ③コマ送り
- ④再生/倍速
- ⑤逆再生/逆倍速
- ⑥画面分割

- ⑦デジタルズーム
- ⑧画面色調整
- ⑨コピー用カットボタン
- ⑩コピー画面へ
- ⑪カメラ名表示

- ⑫音声出力
- ⑬最小化
- ⑭再生終了(ライブ画面へ)
- ⑮位置変更

⑦ライブ画面に戻ります。

再生画面下部の **×** ボタンを選択します。

記録 録画した映像をUSBメモリーにバックアップする

全機種共通

①USBメモリーを用意し、セットします。

USBメモリーを用意しフロントパネルのUSB端子に差し込みます。

※あらかじめUSBメモリーをセットしてください。
接続していない状態で選択すると「**USBメモリーが接続されていません**」と表示されます。

②バックアップ画面を表示します。

検索画面の表示は3つの方法があります。

本体で操作

前面パネルの【BACKUP】ボタンを押します

リモコンで操作

リモコンの【MENU】ボタンを押し
メインメニューより【バックアップ】を
選択します。

マウスで操作


右クリックしてメニューを出し
その中から【バックアップ】を選択します。



③バックアップの準備をします。

上図の赤丸数字の順番でデータの準備をします。

- ① 開始時間と終了時間を入力します。
バックアップしたい時間の開始時間と終了時間を入力します。
- ② カメラを選択します。
バックアップしたいカメラ番号にチェックを入れます。
- ③ 【検索】ボタンを選択します。
- ④ 一覧に表示があることを確認します。
- ⑤ 【コピー】ボタンを選択します。



④バックアップを開始します。

上図の赤丸数字の順番でデータの選択をします。
【コピー】ボタンを選択すると上図のようになります。

- ⑥ バックアップタイプを選択します。
【保存ファイル形式】で **AVI** **DVR** のどちらかを選択します。
- ⑦ 【スタート】ボタンを選択するとバックアップが始まります。

バックアップタイプの違い

AVI Windowsメディアプレーヤーなどで再生できます。
ただし、単画面再生になります。

DVR 専用ソフトウェアで再生できます。
ソフトウェアは「バックアッププレーヤー」にチェックを入れるとデータと一緒にコピーされます。この形式では複数画面同時に再生できます。

注意

空き領域 [GB] に対してサイズ [GB] の容量が大きい場合は「**空き領域が不足**」とエラーが表示されますので再度時間を選択してください。



パソコンで再生 USB メモリーにバックアップしたものを再生する

全機種共通

バックアップ方法により、再生の仕方が異なります。

AVI形式の再生

- ①バックアップしたUSBの内容を表示します。
- ②バックアップした日付のフォルダがありますので開きます。




- ③バックアップする際に選択したチャンネルごとのファイルが表示されます。

ビデオクリップファイルを開くと、Windows メディアプレーヤーなどで再生されます。


※AVIファイルはカメラ1画面のみの再生となります。

DVR形式の再生

- ①バックアップしたUSBの内容を表示します。




- ②VideoPlayというフォルダを開き、**SuperPlay.msi**をダブルクリックして専用ソフトをインストールします。




- ③インストール終了するとデスクトップ上にVideoPlayというショートカットが作成されますので、開きます。



- ④ソフトを開いたら下図で赤で囲んでいるフォルダマークを選択し、バックアップしたUSBの日付フォルダを選択し、「OK」ボタンを選択します。



- ⑤下図の  ボタンを選択するとバックアップしたデータが再生されます。




このような時はレコーダーを再起動させてください

全機種共通

- ①録画がされていない？

→画面の左上に、緑色・黄色・青色いずれかの四角いマークは出ていますか？
出ていない場合、録画がされていない可能性があります。
一度レコーダーの再起動をお試しください。



- ②モニターに映像が映らない！

→モニターの電源は入っていますか？
モニターの電源が入っているにもかかわらず、映像が映らない場合は、**一度レコーダーの再起動をお試しください。**

※電源再起動の方法につきましては、1 ページ目にあります「電源を切る」「電源を入れる」をご参照ください。

おねがい

- モニターの表示
- デジタルレコーダーのステータス
- 録画状態(録画期間を含めて)

以上を定期的にご確認ください。
(週に一度程度をお勧めします)

ハードディスクは消耗品です。ハードディスク自身が故障した場合、録画データが消失してしまう場合がございます。録画データ内容は、万一消失しても、故障や障害の原因にかかわらず、当社は補償いたしかねます。

お問い合わせは