

HTC410H / HTC810H / HTC1610H DVR用 簡易マニュアル

本体前面パネルの名称

HTC410H / HTC810H



① USB 端子

HTC1610H




① USB 端子

電源の切り方

- ① マウスを右クリックし、システム→電源オフを選択します。
- ② 電源オフをクリックすると右下図のように「DVRを終了しますか?」と表示が出ます。
- ③ **【はい】**を選択してください。自動的に電源が落ちます。

* 電源を再投入すると電源を切る前の設定で自動的に録画を開始します。




注意 正常に電源を終了しない場合と故障の原因となる場合があります。

このような時はレコーダーを再起動させてください

① 録画がされていない?

→画面の左上に赤いマークは出ていますか?
出ていない場合、録画がされていない可能性があります。
一度レコーダーの再起動をお試しください。



② モニターに映像が映らない!


→モニターの電源は入っていますか?
モニターの電源が入っているにもかかわらず、映像が映らない場合は、一度レコーダーの再起動をお試しください。

※電源再起動の方法につきましては、上記「電源を切る」をご参照ください。

【注意事項】機器の操作前に必ず取扱説明書をお読みください。

このマニュアルは、簡易マニュアルのため機能の全てではなく抜粋して紹介しています。

付属リモコン



USB マウス



* USB 端子に接続してください。

HTC410H / HTC810H / HTC1610H DVR用 簡易マニュアル 録画再生編

検索方法

ライブ画面から再生を行う場合、2つの方法があります
どちらの方法でも検索が出来ます。

リモコンで検索

リモコンの **SEARCH** を押します
SEARCHボタン

2へ進みます

マウスで検索

ステータスバーの右下から【検索】を選択します


検索 コピー マルチ フリーズ メニュー

カレンダー検索 1へ進みます
日付を直接入力 2へ進みます
タイムバー検索 3へ進みます

フルスクリーン再生

映像上でマウスを右クリックすると
左図のようなウィンドウが表示されます。

フルスクリーンを選択するとカレンダーやタイムバー表示がなくなり映像だけが表示されます。



ライブ画面に戻る場合

検索を終了する場合は、**ライブ** ボタン、もしくはマウスで右クリックメニューの【ライブ】を選択してください(右図)。




1 カレンダーから検索する

カレンダーより日付を選択します。データがある日付には下線があります。
選択した日付のイベント履歴が表示されます。



2 日付を直接入力する

再生したい日付を直接入力し、再生等のボタンを選択すると映像が再生されます。



検索したい日付と時間を直接入力しボタンを選択します。

リモコンで検索の場合

※リモコン操作の場合は、日付時間などを直接入力して検索を行うだけになります。



逆再生 一時停止 再生 1/2再生 逆早送り 早送り

ライブ コピー マルチ サムネイル

コピーモードに移る サムネイル検索 ※詳細別途

ライブ画面に戻る 分割画面選択

3 タイムバー検索

選択した日付のタイムバーが表示されます。色によって録画種類が異なります。




3.1 マウスで再生したい時間を選択すると赤いバーが移動になります。

2の日付/時間が指定した表示になり、表示された時間の映像が一時停止で表示されます。

2の再生ボタンを選択すると指定した時間の映像が再生されます。

3.2 タイムバーは【間隔】で10分・1時間・6時間・1日単位から選択可能です。



バックアップ操作



メニューからコピーを選択するかリモコンの **COPY** 〔COPY〕ボタンを押すと、下の画面が出ますので選択して下さい。



コピーのタイプは、①EXE ②AVIの2種類があります。USBメモリーへのコピーとなります。(詳しくは右をご覧ください)

★バックアップに使用するUSBメモリーをあらかじめ入れてください。

前面パネルのUSBポートにマウスが接続されている場合、レコーダー背面のUSBポートにUSBメモリーを挿してください。



前面



背面

①EXEコピー操作

あらかじめUSBメモリーをセットしてください。



1 全てのチャンネル、指定したチャンネルを選択できます。


2 コピーしたい時間の始まりと終わりの選択をします。推測されるファイルサイズが表示されます。

3 チャンネル・時間を指定し〔開始〕ボタンを選択するとコピーが開始されます。

4 コピー中画面




5 コピー終了すると下図のようになります。



OKボタンを押すとバックアップ終了です。USBメモリーはコピー完了の表示が出るまで抜かないでください。


途中でコピーを中止したい場合は〔ストップ〕ボタンを選択してください。



〔ストップ〕ボタンを押すと上図のようなウインドウが表示され、〔はい〕を選択するとバックアップを中止します。

②AVIコピー操作

あらかじめUSBメモリーをセットしてください。



1 指定した1チャンネルのみ選択できます。


2 コピーしたい時間の始まりと終わりの選択をします。推測されるファイルサイズが表示されます。

3 チャンネル・時間を指定し〔開始〕ボタンを選択するとコピーが開始されます。

4 コピー中画面




5 コピー終了すると下図のようになります。



OKボタンを押すとバックアップ終了です。USBメモリーはコピー完了の表示が出るまで抜かないでください。

途中でコピーを中止したい場合は〔ストップ〕ボタンを選択してください。



〔ストップ〕ボタンを押すと上図のようなウインドウが表示され、〔はい〕を選択するとバックアップを中止します。

バックアップしたデータを再生する方法は裏面「バックアップ再生編」をご覧ください。

HTC410H / HTC810H / HTC1610H DVR用 簡易マニュアル バックアップ再生編

バックアップ再生方法は2種類あります

コピー操作によってバックアップされたデータの再生方法です。
コピータイプによって再生方法が異なります。
①EXEコピー②AVIコピーがあります。

①EXEコピー再生

1 コピーが完了したUSBメモリー内容を表示します。



2 フォルダを開きます。 Bが名前の先頭にあるフォルダがEXEコピーしたフォルダ
Cが名前の先頭にあるフォルダがAVIコピーしたフォルダとなります。

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| B20120123.171600-20120123.171700 | 2012/01/23 8:34 | アプリケーション | 63,480 KB |
| B20120123.171600-20120123.171700 | 2012/01/23 8:34 | HTML ドキュメント | 3 KB |
| B20120123.171600-20120123.171700 | 2012/01/23 8:34 | テキスト ドキュメント | 2 KB |
| B20120123.171600-20120123.171700 | 2012/01/23 8:33 | テキスト ドキュメント | 0 KB |

3 アプリケーションを開くとminiplayerが開き、データが再生されます。

4 データが再生されます。



miniplayer上では4分割や1画面などマウスで選択できます。


5 miniplayerを終了する場合は右上の×ボタンを押してください。

②AVIコピー再生

| | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------|-----------|
| C20120123.171620-20120123.171719 | 2012/01/23 17:16 | ビデオクリップ | 11,080 KB |
| C20120123.171620-20120123.171719 | 2012/01/23 8:35 | HTML ドキュメント | 3 KB |
| C20120123.171620-20120123.171719 | 2012/01/23 8:35 | SMI ファイル | 7 KB |
| C20120123.171620-20120123.171719 | 2012/01/23 8:35 | テキスト ドキュメント | 1 KB |
| C20120123.171620-20120123.171719 | 2012/01/23 8:35 | テキスト ドキュメント | 0 KB |

3 ビデオクリップファイルを開くとWindowsメディアプレーヤーなどで再生されます。

4 データが再生されます。



5 Windowsメディアプレーヤーを終了する場合は右上の×ボタンを押してください。