# UHx Viewer for iPhone(Ver.1.0.1)簡易説明

1.ソフトのインストール



 uhx viewer
 小田

 Uhx Viewer
 小田

 CNB Technology Inc.
 小田

 小田
 小田

 小

「App Store」アイコンをタップします。

「検索」ボタンをタップ後、検索ボックスに<sup>"</sup>uhx viewer<sup>"</sup>と入力します。 検索結果に**Uhx Viewer**が表示されたら、「入手」ボタンをタップします。



インストール完了 「入手」ボタンが「開く」ボタンに変わります。

### 2.設定

### DVRへの接続設定を行います。



**3.ライブ** ライブ画面の閲覧ができます。



ユニットリストにある、閲覧したいDVR名の右横にある ボタンをタップします。



1画面表示 4分割画面表示 →フ 司 回 回 衣 示
 PTZ 操作(PTZカメラの場合)
 ● 音声(音声入力がある場合)
 ● 再生 🗙 映像切断

### 以下の操作でも画面操作ができます。 分割画面切り替え



画面をタップすると分割画面 (1画面⇔4分割画面)が



画面をスライドするとチャンネルが 切り換わります。



ピンチアウト(指でつまんで広げる) でデジタルズームができます。

### 4.再生

記録されている映像を再生できます。



## イベント







□ 1画面表示
日 4分割画面表示

□ 4万割 ↓ 早戻し ■ 再生 ● 停止 ↓ 早送り

<u>ライブ</u>ライブ画面

➤ 映像切断

閲覧したい時間とカメラを 選択後、 (2) ボタンを タップします。



以下の操作でも画面操作ができます。 分割画面切り替え チャンネル



画面をタップすると分割画面 (1画面⇔4分割画面)が 切り換わります。



画面をスライドするとチャンネルが 切り換わります。



 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

ピンチアウト(指でつまんで広げる) でデジタルズームができます。